TR

Alcatel 4038 / 4039 / 4068

Telefon ahizesi

Ekran eğiminin ayarlanması

■ **Işıklı göstergeler**
- yanıp sönen yeşil ışıklı gösterge : bir çağrı geldiğini belirtir
- yanıp sönen portakal : alarm

Bir kulaklık, bir eller serbest ekipmanı ya da bir hoparlör bağlantısı için giriş

Alfabetik tuş takımı

■ Ses tuşları

Hat kesme tuşu: bir görüşmeyi sonlandırmak için.

Eller Serbest tuşu/Hoparlör: bir hat almak veya bir çağrıya ahizeyi kaldırmadan cevap vermek için.
- eller serbest modunda ya da kulaklık modunda sürekli olarak yanar (kısa süreli olarak basın).
- hoparlör modunda yanıp söner (uzun süreli olarak basın).

İç iletişim/Gizli tuşu:
- Görüşme yapılıyor: görüştüğünüz kişinin artık sizi duymaması için bu tuşa basın.
- Telefon beklemede: çağrıları ahizeyi kaldırmadan otomatik olarak yanıtlamak için bu tuşa basın.

Hoparlörün, ahizenin ya da zilin ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için.

■ Dahili hat bölümü



Telefon cihazınızda bir dahili hat bölümü bulunabilir. Bu bölümde, fonksiyon tuşları, hat tuşları, çağrı tuşları … olarak yapılandırılabilir ek tuşlar vardır.
Etiketleri yerleştirmek için: tuş örtüsünün tutma dilini kendinize doğru çekin ve örtüyü kaldırın. Etiketi tuş bloğunun altına, bu amaçla öngörülmüş yuva içine yerleştirin ve örtüyü tekrar yerine takın.

ALCATEL

www.alcatel.com

■ Ekran ve ekran tuşları

İletişimler ve ekran satırlarına atanmış 10 tuş ile erişilebilir fonksiyonlar hakkında bilgiler veren birçok satır ve sayfa içerir.

Yönlendirme simgesi: bu simgeye eşlik eden tuşa basılması, yönlendirme fonksiyonunu programlamaya ya da değiştirmeye olanak sağlar.

Kulaklık takılı.

Randevu programlanmış.

Sessizlik modu etkin.

Telefon cihazı kilitli.

Görüntüleme tuşları: bir görüntüleme tuşuna basılması, ekran üzerinde buna eşlik ettirilmiş olan fonksiyonu etkinleştirir.

■ Arama

OK tuşu: programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.

Soldan sağa arama: bir sayfadan diğerine geçilmesine olanak verir.

Yukarıdan aşağıya arama: bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.

Geri dönüş/Çıkış tuşu: bir düzeyden bir sonrakine geçmek (kısa süreli basma) ya da karşılama sayfasına geri dönmek (uzun süreli basma) için ; görüşme sırasında, çeşitli karşılama sayfalarına (Menü, Bilgi,…) erişmeye ve telefon ekranlarına geri dönmeye olanak sağlar.

■ Karşılama sayfaları



Menu sayfası: konulara eşlik eden tuşlar yardımıyla erişilebilir fonksiyonlar ve uygulamalar bütününü içerir.
Kisisel sayfası: hat tuşlarının yanı sıra, programlanacak doğrudan çağrı tuşlarını içerir.

Bilgi sayfası: telefon ve fonksiyonların durumu hakkında bilgiler içerir : ad, telefon numarası, mesaj sayısı, yönlendirmenin durumu, randevu hatırlatması, …

■ Çağrıların sunumu

Gelen çağrı.

Görüşme yapılıyor.

Görüşme beklemede.



Aynı anda iki çağrının gelmesi durumunda, çağrıların herbirine eşlik eden görüntüleme tuşlarına basarak bir çağrıdan diğerine geçmek mümkündür.

Soldan sağa arama: çağrıları görmeye ve seçmeye olanak sağlar.
OK tuşu: seçilen çağrıyı almaya olanak sağlar.

■ Fonksiyon tuşları ve programlanabilir tuşlar

Bilgi Tuşu: "Menu" sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve "Kisisel" sayfasının tuşlarını programlamak için.

Çeşitli mesaj servislerine erişmek için Mesaj tuşu:
bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.

"Bis" tuşu: tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar aramak) için.

Programlanabilir tuş (f1 ve f2 tuşları):
tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar.

Türkçe

Telefonunuzu özelleştiriniz

Telefon cihazını özelleştirmeye yönelik fonksiyonlara **Menu** (Menü) sayfasından erişilebilir.

Şifrenizin değiştirilmesi

menu

"**Menu**" sayfasına gidin

→ **ekranda görüntülenen talimatları izleyin**

Telefonu Kilitleyin / Kilidini çözün

menu

"**Menu**" sayfasına gidin

ekranda görüntülenen talimatlara göre, parolanızı girin ya da onaylayın

→ **telefonunuz kilitlenir/ kilidi çözülür**

Zil sesini ayarlama

menu

"**Menu**" sayfasına gidin



→ **ekranda görüntülenen talimatlara göre zili yapılandırın (melodi, ses düzeyi, mod,…)**

Ekran kontrastını ayarlama (Alcatel 4038)

menu

"**Menu**" sayfasına gidin



kontrastı artırın ya da azaltın

Veya

tuşa art arda basarak kontrastı değiştirin

Telefon kullanımı

Telefon numaranızın öğrenilmesi

bilgi

Telefon hattınızın numarası "Bilgi" sayfasında görüntülenir.

Arama tuşları yardımıyla **Bilgi** sayfasına gidin.

Arama yapma

ahizeyi kaldırınız

Veya

hands free

Veya

programlanmış arama tuşu

Veya

doğrudan numarayı çeviriniz

Dış hattı aramak için arayacağınız numaradan önce dış hat erişim numarasını çeviriniz.

Bir çağrının alınması

ahizeyi kaldırınız

Veya

hands free

Veya

"gelen çağrı" simgesine eşlik eden tuşa basın

Tekrar arama

→ **aranan son numaranın hatırlanması (tekrar aranması)**

Meşgul numarayı tekrar arayın

aradığınız numara meşgul

ahizeyi yerine koymak

Sesli posta kutusu

Sesli mesajlarınızı dinlemek

Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.

"sesli ya da yazılı mesajların incelenmesi"ne eşlik eden tuşa basın

→ **ekranda görüntülenen talimatları izleyin**

3GV19001DCAB010450

Çağrılarınızı yönlendirmek

Çağrılarınızın başka bir numaraya yönlendirilmesi

programlanacak yönlendirmeye eşlik eden tuşa basın (hemen, mesaj, rahatsız etmeyin, …)

çağrının yönlendirileceği numarayı girin

programlama otomatik olarak kaydedilmiyorsa OK tuşuna basın

Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi

"mesaj servisine yönlendirme"ye eşlik eden tuşa basın

programlama otomatik olarak kaydedilmiyorsa OK tuşuna basın

Yönlendirmelerin iptal edilmesi

"yönlendirmenin iptali"ne eşlik eden tuşa basın

→ **gerekiyorsa, yönlendirme iptalini onaylayın**

Rehberler

Konuşmak istediğiniz kişiyi adı ile aramak

ismin ilk harflerini giriniz

→

önerilen listeden adı seçin

sözkonusu kişiyi arayın

OF

önerilen listeden adı seçin

sözkonusu kişiyi arayın

Arama tuşlarınızı programlayın

kişisel

Veya

→ **ekranda görüntülenen talimatları izleyin**

gerek doğrudan, gerek i tuşu aracılığıyla bir çağrı tuşuna ya da programlanabilir bir tuşa (F1 ya da F2) basın

Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın

kişisel

arama tuşları yardımıyla **Kisisel** sayfasına gidin

programlanmış çağrı tuşları arasından görüşmek istediğiniz kişiyi araştırın



seçilen bir kişinin aranması

Görüşme sırasındaki özellikler

DTMF sinyali gönderme

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz. İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.

görüşme sırasındaki özellikler

Veya

devreye sokmak için

İkinci bir kişinin aranması

Görüşme esnasında ikinci bir kişinin aranması için:

doğrudan numarayı çeviriniz

Veya



numarayı çeviriniz

→ **ilk görüşme beklemeye alınır**

Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:

aranan telefonun numarası

Üçlü konferans

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir.

üçlü konferans

konferansın iptal edilmesi ve ilk aranılan kişiye dönülmesi

bütün konuşmacılarla hattı kesmek

Garanti ve şartları

Bu belge, bir Alcatel OmniPCX Office ya da Alcatel OmniPCX Enterprise sistemine bağlı Alcatel 4038-4039-4068 serisi telefon cihazları tarafından sunulan hizmetleri açıklamaktadır. Daha fazla bilgi için Alcatel 4038/4068 (IP cihazı) veya 4039 (sayısal cihaz) cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurabilirsiniz. Telefoncunuzla irtibata geçin.
Telefon cihizinizin siyle temas etmesine asla izin vermeyin. Bununla birlikte, telefon cihazınızı temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. Asla telefon cihazınızın plastik yüzeylerine zarar verme tehlikesi bulunan çözücüler (trikloretilen, aseton vb.) kullanmayın. Temizlik ürünlerini asla buharlaştırmayın.
Ahizenin kulaklık bölümü, kulak için tehlikeli olabilecek cisimleri kendine çekebilir.

Açıklanan konular ve fonksiyonlar sözleşmeye bağlı değildir ve üzerlerinde birtakım değişiklikler yapılabilir Cihazınızın kimi fonksiyonları sistemin yapılandırılmasına ve bir yazılım kodunun etkinleştirilmesine bağlıdır.

EC: Biz, Alcatel Business Systems, Alcatel 4038-4039-4068 ürünün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1999/5/CE Yönetmeliği'nin temel zorunluluklarına uygun olduğunu beyan ederiz . Bu uygunluk beyannamesinin orijinalinin bir kopyası montaj firmanızın temsilcisinden temin edilebilir.

Alcatel 4068

Bu cihaz, kullanımı AT ülkelerinde uyum sağlamayan bir radyo frekans spektrumunu kullanmaktadır. Frekans spektrumu başka uygulamalar tarafından paylaştırılabilir ve kullanımı aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalı, ve (2) bu cihaz, istenmeyen bir işleyişe neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan bütün parazitleri kabul etmelidir. Bu cihaz, FCC (Federal Haberleşme Komisyonu) 'nin hükümlerinin 15. bölümüne uygundur. Bu cihaz, ilgili ülkeler tarafından (Birleşik Devletler Federal Haberleşme Komisyonu) belirlenmiş bulunan SAR (Özel Emilim Hızı) radyo frekans enerjisine maruz kalma emisyon sınırlarını geçmeyecek şekilde düzenlenmiş ve üretilmiştir. Alcatel Business Systems müşterilerinin yararına önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Bütün hakları saklıdır